EMISOR COPIADOR DIP HT12E

El Emisor Copiador ***no sale de fábrica con un código aleatorio grabado***, el usuario debe generar el código aleatorio DIP.

Borrado de los códigos grabados y generación de un código aleatorio

Mantener presionados simultáneamente los dos botones del emisor copiador por más de 6 segundos hasta que destelle el Led, luego soltar un pulsador cualquiera y después de dos segundos soltar el otro pulsador.

Mediante éste procedimiento se borran los códigos previamente grabados y se genera un código nuevo aleatorio

Programación para copiar un control remoto

Para copiar el botón de otro control, proceder de la siguiente manera:

1.-Presionar simultáneamente los dos pulsadores del Emisor Copiador, el Led se encenderá en forma continua.

2.-Soltar uno de los pulsadores del Emisor Copiador, dejando presionado el pulsador que se pretende usar para realizar la copia. El Led quedará haciendo tres destellos seguidos por una pausa.

3.-Presionar el pulsador del Emisor a Copiar y acercarlo al Emisor Copiador hasta aproximadamente 2 o 3 centímetros, realizando movimientos suaves hasta lograr que el Led del Emisor Copiador destelle rápidamente, indicando que la operación fue realizada correctamente.

Si no se ingresa ningún control-remoto, no se alterarán los datos previos almacenados en el Emisor Copiador