

## **INSTRUCTIVO RAPIDO PARA CONSOLA BC – 300**

Password de fabrica: 1 2 3 4 5

### **Para entrar a modo programación:**

# mas password (# mas 1 2 3 4 5), luego introducir el numero del paso que deseamos programar.

“0” – Para grabar numero de usuario, leer tarjeta o grabar password de usuario.

“1” \_ Para cambiar el password del sistema (de fabrica).

“2” \_ Para grabar tarjeta o password de usuario.

“3” \_ Para borrar una tarjeta o password de usuario.

“4” \_ Para borrar todos los usuarios.

“5” \_ Para cambiar el tiempo de accionamiento del relé de salida.

“8” \_ Para cambiar el password de usuario.

“6” \_ Para salir del modo de programación.