

## **PROGRAMACIÓN SB – K02**

### **ENTRAR EN EL MODO DE PROGRAMACIÓN**

#### **\* 9999 #**

SE DEBE HACER RÁPIDO, EN **MENOS DE 5 SEGUNDOS**. SI LUEGO DE **30 SEGUNDOS** NO SE LE DA NINGÚN NUEVO COMANDO AL TECLADO, EL MISMO SALDRÁ DEL MODO DE PROGRAMACIÓN. TODAS LAS PROGRAMACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN DEBERÁN HACERSE SIEMPRE EN EL MODO PROGRAMACIÓN.

### **MODIFICAR TIEMPO DEL RELAY**

DE FÁBRICA: 6 SEGUNDOS.

#### **4 – TIEMPO DE 00 A 99 SEGUNDOS - #**

### **MODOS DE USO**

EL TECLADO SE PUEDE USAR EN TRES MODOS DE USO DIFERENTES:

- CON TARJETA DE PROXIMIDAD ÚNICAMENTE
- CON TARJETA DE PROXIMIDAD Y CONTRASEÑA (SE REQUIEREN LAS DOS PARA ABRIR)
- CON TARJETA DE PROXIMIDAD O CONTRASEÑA (SE REQUIERE ÚNICAMENTE UNA DE ELLAS)

PARA PROGRAMAR EL MODO EN QUE SE UTILIZARÁ SE DEBE PRESIONAR:

- CON TARJETA DE PROXIMIDAD ÚNICAMENTE

#### **3 00 #**

- CON TARJETA DE PROXIMIDAD Y CONTRASEÑA (SE REQUIEREN LAS DOS PARA ABRIR)

#### **3 01 #**

- CON TARJETA DE PROXIMIDAD O CONTRASEÑA (SE REQUIERE ÚNICAMENTE UNA DE ELLAS)

#### **3 02 #**

### **CON TARJETA DE PROXIMIDAD ÚNICAMENTE**

LUEGO DE HABER DIGITADO LO INDICADO PARA ENTRAR EN LA PROGRAMACIÓN Y HABER INDICADO EL MODO DE USO SE DEBERÁN PROGRAMAR LAS TARJETAS. PARA ELLO SE DEBE DIGITAR:

## **1 - LEER TARJETA - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO (000 AL 999) #**

ELE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO ES UN NÚMERO DEL 000 AL 999 QUE IDENTIFICA CADA UNA DE LAS TARJETAS INGRESADAS. DOS TARJETAS DIFERENTES NO PODRÁN TENER EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO.

PARA PROGRAMAR VARIAS TARJETAS SE DEBERÁ DIGITAR:

### **1 - LEER TARJETA – 000 – LEER TARJETA – 001 – LEER TARJETA - 003**

Y DE ESA FORMA SUCESIVAMENTE HASTA PASAR TODAS LAS TARJETAS. CUANDO SE HAYA TERMINADO DE PROGRAMAR LAS TARJETAS SE DEBERÁ DIGITAR #

**# \***

### **CON TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CONTRASEÑA**

LUEGO DE HABER DIGITADO LO INDICADO PARA ENTRAR EN LA PROGRAMACIÓN Y HABER INDICADO EL MODO DE USO SE DEBERÁN PROGRAMAR LAS TARJETAS. PARA ELLO SE DEBE DIGITAR:

## **1 - LEER TARJETA - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO (000 AL 999) #**

ELE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO ES UN NÚMERO DEL 000 AL 999 QUE IDENTIFICA CADA UNA DE LAS TARJETAS INGRESADAS. DOS TARJETAS DIFERENTES NO PODRÁN TENER EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO.

PARA PROGRAMAR VARIAS TARJETAS SE DEBERÁ DIGITAR:

### **1 - LEER TARJETA – 000 – LEER TARJETA – 001 – LEER TARJETA - 003**

Y DE ESA FORMA SUCESIVAMENTE HASTA PASAR TODAS LAS TARJETAS. CUANDO SE HAYA TERMINADO DE PROGRAMAR LAS TARJETAS SE DEBERÁ DIGITAR #

**# \***

PARA PROGRAMAR LA CONTRASEÑA SE DEBERÁ DIGITAR (POR FUERA DEL MODO DE PROGRAMACIÓN):

**\* (DEJAR APRETADO) - LEER TARJETA – 1234 # – CONTRASEÑA # – CONTRASEÑA # \***

### **ELIMINAR UNA TARJETA**

HAY TRES OPCIONES:

- A) **2 – 0000 - #** (ELIMINA TODAS)
- B) **2 – LEER TARJETA - #** (ELIMINA TARJETA LEIDA)
- C) **2 – NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO - #** (ELIMINA TARJETA DE ESA UBICACIÓN)

**CAMBIO DE PIN PARA PROGRAMACIÓN (DE FÁBRICA 9999)**

**0 – PIN NUEVO – # - PIN NUEVO - # \***