Paso 3 Instalar la barra horizontal



Hacer pasar la barra horizontal por el tambor izquierdo, el resorte de torsión, la bisagra y el tambor derecho. Conectar los dos extremos de la barra horizontal con las bisagras superiores de ambos lados.

El final del borde de torsión debe ir con la orientación que se muestra en la figura de abajo (hacia arriba desde el ángulo del instalador)





El próximo paso es ajustar el resorte de torsión. El resorte de torsión debe estar ajustado y comprimido hasta su máximo límite. The following step is to tight the torsion spring. No olvidarse de agregarle grasa al resorte.

Por favor asegúrese que la barra horizontal está instalada horizontal o paralela a los paneles.

Enrolle el cable en el tambor. El otro extremo del cable debe ser conectado con el soporte inferior del panel inferior.

Paso 4 Instalar la guía curva



Utilice el taladro para unir la guía vertical y la curva

Conectar la guía curva superior con el soporte superior con los tornillos que se tapan solos



La instalación terminada de la guía curva se debería ver así.

Utilice el ángulo de hierro como una guía o poste para soportar la guía curva.

Paso 5 Instalar guía de apertura

Fijar un extremo de la guía de apertura a la pieza de montaje

Siga las instrucciones de instalación del equipo, de cómo instalar las partes del equipo en la guía de apertura. Luego fije el otro extremo de la guía de apertura con el ángulo de hierro como en la guía curva. Después conectar el brazo de tracción con las partes de conexión de la puerta.

Después de conectar el brazo de arrastre, tire y empuje la puerta hacia arriba y hacia abajo manualmente sin motor. Verifique que el panel de la puerta se mueve silenciosa y suavemente. Si es así, significa que puede trabajar automáticamente. Sino, recapitule el trabajo, y verifique el resorte de torsión y la guía vertical, para ver si hay un problema ahí.

Paso 6 Montar la mocheta superior

Monte la mocheta superior, utilice tornillos que se tapan solos para fijar el zócalo de la mocheta a la pared.

Luego inserte la barra decorativa en el zócalo de la mocheta..

Repita el trabajo en la mocheta del costado.