

INSTRUCTIVO DESBLOQUEO MOTORES BFT E5 CON EBP

- al ser el motoreductor E5 reversible, en caso de que falte el suministro de corriente, es suficiente con desbloquear la electrocerradura para dejarlo manual. (FIG 1)

- para desbloquear la electrocerradura (EBP) se deberá insertar la llave de desbloqueo en su alojamiento y posteriormente girarla en sentido antihorario. - (FIG 2)

Atención: no empujar con violencia la hoja del portón.

- para restablecer el funcionamiento se deberá girar la llave en sentido horario, volviendo la llave a su posición original. - (FIG 3)
- guardar la llave en un lugar seguro y que las personas interesadas conozcan.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3