

## EMISOR COPIADOR CODE LEARN HT6P20B

El Emisor Copiador sale de fábrica con un código único grabado, comportándose como un control remoto estándar code learn.

### Programación de un control remoto

Para copiar el botón de otro control, proceder de la siguiente manera:

- 1.-Presionar simultáneamente los dos pulsadores del Emisor Copiador, el Led se enciende
- 2.-Soltar uno de los pulsadores del Emisor Copiador, dejando presionado el pulsador que se pretende usar para realizar la copia.
- 3.-Presionar el pulsador del Emisor a Copiar y acercarlo al Emisor Copiador hasta aproximadamente 2 o 3 centímetros, realizando movimientos suaves hasta lograr que el Led del Emisor Copiador destelle, indicando que la operación fue realizada correctamente.

Si no se ingresa ningún control remoto, no se alterarán los datos previos almacenados en el Emisor Copiador

### Borrado de los códigos grabados y restauración del Código de Fábrica

Para volver al Emisor Copiador a su estado original, mantener presionados los dos botones del por más de 6 segundos hasta que destelle el Led,